Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00052325/01.08

hama®

PC - HARDWARE

Slimline Keyboard »SL 690«



00052325

Ⓓ Bedienungsanleitung



1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. INSTALLATION DER TASTATUR

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der USB-Schnittstelle am PC

3. INSTALLATION DER SOFTWARE

Für die Benutzung der mit „*" gekennzeichneten Zusatztaste unter Windows 2000/XP/Vista/7, ist es notwendig die mitgelieferte Software zu installieren.

a. Legen Sie die beigelegt CD in Ihr CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk. Warten Sie einen Moment. Die Installationsmaske wird automatisch gestartet. Sollte dies nicht geschehen, klicken Sie auf Start => Ausführen, geben Sie X:/Setup (wobei „X" für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM Laufwerks steht) ein und bestätigen Sie mit Enter.
b. Der Treiber wird nun installiert. Starten Sie den Computer zum Abschluss der Installation neu.

Hinweis: Während der Installation unter Windows XP/Vista/7 erscheint eine Meldung bezüglich eines nicht signierten Treibers bzw. Programms. Die Funktion der Tastatur oder Software wird dadurch nicht beeinträchtigt. Fahren Sie mit der Installation fort.

4. SONDERTASTEN

	Seite vor
	Startet den Internet Explorer bzw. dessen Startseite
	Seite zurück
	Stoppt das Laden oder Aktualisieren einer Webseite oder eines bestimmten Fensters
	Aktualisiert die Anzeige einer Aktiven Webseite oder eines bestimmten Fensters.
	Startet die Windows Suchfunktion
	Startet die Favoriten Leiste des Internet Explorers
	Startet das als Standard eingestellte E-Mail Programm

 *	Öffnen Office Word
 *	Öffnen Office Excel
	Aktiviert den Windows Taschenrechner
	Öffnet den Arbeitsplatz
 *	Öffnen CD-ROM Laufwerk
 *	Startet Microsoft Solitare
	Erhöht die Lautstärke. Halten Sie Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen
	Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.
	Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.
	Wiedergabe der Mediendatei anhalten
	Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.
	Vorherige Media-Datei in der Playlist abspielen
	Startet den voreingestellten Media Player
	Nächste Media-Datei in der Playlist abspielen
 *	Speichert die Datei im aktiven Fenster.
 *	Minimiert alle offenen Fenster und zeigt den Desktop.