hama®

THE SMART SOLUTION

Slimline Keyboard »SL 570«



00052326

(LT) Vartotojo vadovas

1. Įvadas



Dėkojame, kad įsigijote firmos „Hama“ „Slimline“ klaviatūrą.
Šiame naudojimo vadove pateikta informacija, kaip naudotis klaviatūra, be to, yra atsakymai į klausimus dėl tam tikrų specialiųjų klavišų. Laikykite šį naudojimo vadovą saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti ir vėliau.

2. Aparatinės įrangos įrengimas

USB jungtį sujunkite su asmeninio kompiuterio USB sąsaja.

3. Specialieji klavišai

	Tylinimas	patylina. Norėdami, kad būtų tylinama greičiau, klavišą laikykite nuspaustą
	Garsinimas	pagarsina. Norėdami, kad būtų garsinama greičiau, klavišą laikykite nuspaustą
	Groti / pertrauka	perjungia tarp DVD/VCD/MP3 arba garso medijos atkūrimo ir pertraukos. Pertraukos režimu atkūrimas pratęsiamas, dar kartą spustelėjus klavišą
	Garso išjungimas	išjungia garsą. Spustelėjus dar kartą, garsas vėl įjungiamas
	WWW	paleidžia kaip pagrindinę nustatytą tinklo naršyklę
	El. paštas	paleidžia kaip pagrindinę nustatytą el. pašto programą
	Ieškoti	paleidžia „Windows“ paieškos funkciją

Ⓓ Bedienungsanleitung

1. Einleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. Hardwareinstallation

Verbinden Sie den USB-Anschluss mit der USB-Schnittstelle am PC.

3. Sondertasten

	***Lautstärke leiser***	Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.
	***Lautstärke lauter***	Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen.
	***Play / Pause***	Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause von DVD/VCD/MP3- oder Audiomedien um. Im Pausenmodus wird die Wiedergabe durch erneutes Betätigen der Taste fortgesetzt.
	***Stummschalten***	Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.
	***WWW***	Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser.
	***Email***	Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm.
	***Suchen***	Startet die Windows Suchfunktion

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00052326/04.12