hama®

THE SMART SOLUTION

Slimline Keyboard »SL 680«



00052327

Ⓓ Bedienungsanleitung

1. EINLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. INSTALLATION DER TASTATUR

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der USB-Schnittstelle am PC

Hinweis: Im Gegensatz zur Installation über die PS/2-Schnittstelle ist es bei USB nicht notwendig, den PC auszuschalten.

3. INSTALLATION DER SOFTWARE

Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows 2000 ist es notwendig den Treiber unter www.hama.com zu downloaden und auf Ihrem PC zu installieren.

Bitte beachten Sie,
dass die Installation dieser Software nur unter Windows 2000 erforderlich ist. Bei den Betriebssystemen Windows XP/Vista/7/8 arbeiten die Multimedia-Tasten ohne zusätzliche Software.

4. ANSCHLÜSSE FÜR MIKROFON UND KOPFHÖRER

Um den Headset-Anschluss direkt an der Tastatur nutzen zu können, verbinden Sie den Mikrofon- (pink) und Kopfhörerstecker (grün) der Tastatur mit den entsprechenden Anschlüssen am PC. Nun ist der Headset-Anschluss an der Tastatur betriebsbereit. Bitte beachten Sie, dass nur Headsets mit 3,5mm Klinkenstecker zum Anschluss an die Tastatur geeignet sind.



Kopfhörerbuchse

Mikrofonbuchse

5. SONDERTASTEN



Öffnet den Arbeitsplatz

Aktiviert den Windows Taschenrechner

Scrollrad zum scrollen in großen Dokumenten, Bildern oder im Internet

zum Seitenanfang scrollen

zum Seitenende scrollen



Schaltet den Computer in den Ruhezustand, wenn dieser das Power Management unterstützt und dieses auch aktiviert ist.

Seite zurück

Stoppt das Laden oder Aktualisieren einer Webseite oder eines bestimmten Fensters

Seite vor



Erhöht die Lautstärke. Halten Sie Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen

Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.

Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.



Startet den voreingestellten Media Player

Vorherige Media-Datei in der Playlist abspielen

Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.

Nächste Media-Datei in der Playlist abspielen

Wiedergabe der Mediendatei anhalten



Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser bzw. dessen Startseite

Aktualisiert die Anzeige einer Aktiven Webseite oder eines bestimmten Fensters.

Startet die Favoriten Leiste des Internet Explorers

Startet die Windows Suchfunktion

Startet das als Standard eingestellte E-Mail Programm

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00052327/03.12