Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00052446/01.08

hama®

PC - HARDWARE

Media Keyboard
»K 610«



00052446

Ⓓ Bedienungsanleitung

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Media Keyboard entschieden haben.
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. INSTALLATION DER TASTATUR

2.1) PS/2-Variante

a) Schalten Sie Ihren PC aus
b) Verbinden Sie den Tastatur- PS/2-Anschluss (Violett) mit der PS/2-Tastaturschnittstelle am PC.
c) Schalten Sie Ihren Computer ein.



2.2) USB-Variante

Verbinden Sie den USB-Anschluss mit der USB-Schnittstelle am PC



Hinweise zur Softwareinstallation und Funktion der Multimedia-Tasten:
Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows 98 SE/ME ist es notwendig, den Treiber unter www.hama.com zu downloaden.

Bitte beachten Sie,
dass die Installation der Software nur unter Windows 98 SE/ME erforderlich ist.
Bei den Betriebssytemen Windows 2000/XP/Vista arbeiten die Multimedia-Tasten ohne zusätzliche Software.

3. SONDERTASTEN

	Media Player	Startet den eingestellten Media Player
	Play/Pause	Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut, um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.
	Stop	Wiedergabe der Mediendatei anhalten.
	Lautstärke Leiser	Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.
	Lautstärke Lauter	Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen.
	Vorwärts	Nächste Media-Datei abspielen
	Zurück	Vorherige Media-Datei abspielen
	Arbeitsplatz	Öffnet den Arbeitsplatz.
	E-Mail	Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm.
	WWW	Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser.
	Ruhezustand	Schaltet den Computer in den Ruhezustand, wenn dieser das Power Management unterstützt und dieses auch aktiviert ist. Ist das Power Management nicht aktiviert, funktioniert dieser Hotkey nicht.