hama®

THE SMART SOLUTION

Media Keyboard
»K 402«
»K 404«
»K 406«



00052447 • 00052448 • 00052449

Ⓓ Bedienungsanleitung

Hinweise zur Softwareinstallation und Funktion der Multimedia-Tasten:
Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows ME ist es notwendig, den Treiber unter www.hama.com herunter zu laden.

Bitte beachten Sie,
dass die Installation der Software nur unter Windows ME erforderlich ist. Bei den Betriebssytemen Windows 2000/XP/Vista arbeiten die Multimedia-Tasten ohne zusätzliche Software.

Funktionsbeschreibung der Multimediatasten:

	WWW	= Den als Standard definierten Internet-Browser öffnen
	E-Mail	= Das als Standard definierte E-mail Programm öffnen
	Stop	= Media- Player anhalten
	Play/Pause	= Media-Player starten/pause
	Zurück	= Vorherige Media-Datei abspielen
	Vorwärts	= Nächste Media-Datei abspielen
	Mute	= Stummschaltung
	-Volume	= Laustärke verringern
	+Volume	= Lautstärke erhöhen
	Suchen	= Öffnet die Windows Such-Funktion
	Zurück	= Seite zurück
	Vorwärts	= Seite vorwärts

Hardware Installation:
PS/2-Modell (Windows ME/2000/XP/Vista):
1. Schalten Sie Ihren Computer aus und verbinden den PS/2-Stecker der Tastatur mit der PS/2 Buchse am PC.
2. Schalten Sie den Computer wieder ein.

USB-Modell: (Windows ME/2000/XP/Vista)
Verbinden Sie den USB-Stecker der Tastatur mit der USB-Buchse am PC oder einem USB-Hub. Das Ein- oder Ausschalten des PCs ist hierfür nicht erforderlich.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

hama®
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

00052447/03.12