

## GB Operating instructions

- Insert the cleaning disc into the player in the same way you would a normal disc. Ensure that the arrow on the cleaning disc is pointing to the cover of the disc drive.
- Press the play button on the DVD player to start the cleaning process.
- The cleaning process stops automatically or can be manually stopped.
- Remove the cleaning disc from the player.

Note: Always keep the cleaning disc in the included case when not in use.

## D Bedienungsanleitung

- Legen Sie die Reinigungsdišc wie eine normale Disc in den Player ein. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Reinigungsdišc auf die Blende der Laufwerksschublade zeigt!
- Drücken Sie die Play-Taste des DVD-Players, um den Reinigungsprozess zu starten.
- Der Reinigungs vorgang endet automatisch oder kann manuell beendet werden.
- Entnehmen Sie die Reinigungsdišc aus dem Player.

Hinweis: Falls die Reinigungsdišc nicht in Gebrauch ist, verwahren Sie diese immer in der mitgelieferten Hülle.

## F Mode d'emploi

- Insérez le disque de nettoyage dans votre lecteur comme un disque normal. Faites attention à ce que la flèche indiquée sur le disque de nettoyage pointe vers le cache du tiroir du lecteur.
- Appuyez sur la touche Play de votre lecteur DVD afin de démarrer le nettoyage.
- Le nettoyage se termine automatiquement ; vous pouvez également l'interrompre manuellement.
- Retirez le disque du lecteur.

Remarque : veuillez conserver le disque de nettoyage dans le boîtier fourni.

## E Instrucciones de uso

- Coloque el disco de limpieza como un disco normal en el reproductor. Asegúrese de que la flecha del disco de limpieza apunta hacia el panel frontal del compartimento de la unidad.
- Pulse la tecla Play del reproductor de DVD para iniciar el proceso de limpieza.
- El proceso de limpieza se puede finalizar de forma automática o manual.
- Retire el disco de limpieza del reproductor.

Nota: Cuando no utilice el disco de limpieza, guárdele siempre en la funda suministrada.

## Garantía

HAMA TECHNICS S.L. garantiza este artículo por un período de 6 meses, desde la fecha de adquisición, contra todo defecto de fabricación que impida el normal funcionamiento del mismo. A partir de ese plazo y hasta cumplirse los 2 años desde la fecha de la compra, el aparato sigue cubierto por esta Garantía en los términos de la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. La manipulación final del aparato no queda permitida ni autorizada por HAMA TECHNICS S.L. anala asimismo esta garantía. Antes de enviar el producto a HAMA TECHNICS S.L. póngase en contacto con su establecimiento habitual.

## NL Bedieningsinstructies

- Plaats de reinigingsdišc net als een normale cd in de speler. Let erop dat de pijl op de reinigingsdišc naar de afscherming van de dvd/blu-ray-lade wijst!
- Druk op de Play-toets van de dvd-speler teneinde het reinigingsproces te starten.
- De reinigingsprocedure eindigt automatisch of kan handmatig worden beëindigd.
- Neem de reinigingsdišc uit de speler.

Opmerking: indien de reinigingsdišc niet wordt gebruikt, gelieve deze altijd in de meegeleverde hoes op te bergen.

## I Istruzioni per l'uso

- Inserire il disco di pulizia nel lettore CD come un normale disco. Prestare attenzione che la freccia sul disco di pulizia indichi il diaframma del cassetto dell'unità.
- Premere il tasto Play del lettore DVD per avviare il processo di pulizia.
- Il processo di pulizia termina automaticamente o può essere terminato manualmente.
- Estrai il disco dal nastro.

Nota: quando non si utilizzi il disco di pulizia, riporlo nell'apposita custodia in plastica.

## PL Instrukcja obsługi

- Włożyć dysk w odtwarzacz jak zwykły płytę DVD. Uwaga, aby strzałka na dysku wskazywała na osłonę szafidły napędowej!
- Naciśnij przycisk Play odtwarzacza DVD, aby uruchomić proces czyszczenia.
- Proces czyszczenia kończy się automatycznie lub można go zakończyć ręcznie.
- Wyjąć dysk do czyszczenia z odtwarzacza.

Wskazówka: nieudany dysk do czyszczenia przechowywać zawsze w dołączonej koszulce.

## H Kezelési útmutató

- A tisztítólemezet normál lemezként tegye bele a lejtőszáoból. Ügyeljen, hogy a tisztítólemezen levő nyíl a meghajtókeresznek takarolására irányuljon!
- Nyomja meg a DVD-lejátszó Play gombját a tisztítási folyamat elindításához.
- A tisztítási folyamat automatikusan befejeződik, vagy kézlegűtől függetlenül.
- Vegye ki a tisztítólemezet a lejtőszáoból.

Megjegyzés: Ha a tisztítólemez nem használta, tárolja mindenkorban a vesezállított többben.

## RO Instrucțiuni de utilizare

- Introduceți discul de curățare ca un disc normal în player. Aveți grijă ca săgeata de direcție a discului de curățare să fie orientată către capacul serularui unității!
- Apăsați tasta Play a DVD-player-ului, pentru a iniția procesul de curățare.
- Procesul de curățare se închide automat sau poate fi închis manual.
- Extragăți discul de curățare din player.

Indicație: În cazul în care discul de curățare nu este utilizat, depozitați-l în casă furnizată.

## CZ Návod na používání

- Císcíti disk vložte do přehrávače jako normální disk. Dbejte na to, aby šipka na čisticím disku ukazovala na clonu zásuvky mechaniky!
- Po spuštění čistícího stiskněte tlačítko Play DVD-přehrávače.
- Čistění končí automaticky nebo může být zastaveno manuálně.
- Vyměňte čistici disk z přehrávače.

Upozornění: Pokud čistici disk právě nepoužíváte, uchovávejte ho vždy v přiloženém obalu.

## SK Návod na používanie

- Císcíti disk vložte do prehŕávača podobne ako normálny disk. Dbaťte na to, aby šipka na čistiacom disku bola nasmerovaná na clonu zásuvky mechaniky!
- Stlačte klávesu Play na prehŕávači DVD na spustenie čistiaceho procesu.
- Císciaci postup sa ukončí automaticky ale môže byť ukončený ručne.
- Vyberte čistiaci disk z prehŕávača.

Upozornenie: V prípade nepoužívania čistiaceho disku ho uschovajte vždy v dodanom obale.

## P Manual de instruções

- Coloque o disco de limpeza no leitor como um disco normal. Certifique-se de que a seta no disco de limpeza fica voltada para a abertura da unidade!
- Prima o botão de reprodução do leitor de DVD para iniciar o processo de limpeza.
- O processo de limpeza termina automaticamente ou pode ser terminado manualmente.
- Retire o disco de limpeza do leitor.

Nota: Quando o disco de limpeza não estiver a ser utilizado, guarde-o sempre na bolsa fornecida.

## S Brugsanvisning

- Lägg in rengöringsskivan i spelaren på samma sätt som en vanlig skiva. Var noga med att pilen på rengöringsskivan pekar mot fronten på lädern till drivhjälpen!
- Tryck på DVD-spelarens Play-knapp för att starta rengöringsprocessen.
- Rengöringsproceduren avslutas automatiskt eller kan avslutas manuellt.
- Ta ut rengöringsskivan ur spelaren.

Hänvisning: när rengöringsskivan inte används ska den alltid förvaras i det medföljande fodralet.

## RUS Инструкция

- Вставить в проигрыватель, как обычный диск. Стрелка на диске должна указывать на перегородку лотка.
- Запустить воспроизведение.
- Процесс чистки завершается автоматически или вручную.
- Вынуть чистящий диск из проигрывателя.

Примечание: Чистящий диск хранить в пластиковом пакете.

## BG Упътване за обслужване

- Поставете диска за почистване като нормален диск в плейъра. Уверете се, че стрелката на диска за почистване сочи към предната страна на оптичното устройство!
- Натиснете бутона за възпроизвеждане на DVD плейъра, за да стартират процеса на почистване.
- Процесът на почистване завърши автоматично или може да бъде завършен ръчно.
- Извадете диска за почистване от плейъра.

Указание: Винаги съхранявайте диска за почистване в доставената опаковка, когато не го използвате.

## GR Οδηγίες χειρισμού

- Τοποθετήστε το δίσκο καθαρισμού μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής όπως έναν κανονικό δίσκο. Προσέξτε ώστε το βέλος στο δίσκο καθαρισμού να δείχνει προς την είσοδο της θήκης δίσκου της μονάδας!
- Πατήστε το πλήκτρο Play της συσκευής αναπαραγωγής DVD για έκσινθηση της καθαρισμού.
- Η διάδικτη καθαρισμού ολοκληρώνεται αυτόματα ή χειροκριτικά.
- Αφαίρεστε το δίσκο καθαρισμού από τη συσκευή αναπαραγωγής.

Υπόδειξη: Όταν δεν χρησιμοποιείτε το δίσκο καθαρισμού πρέπει να το βάσεις πάνω μέσα στην παρεργάσιμη πλαστική θήκη.

## TR Kullanma kılavuzu

- Temizleme diskini normal bir disk gibi otomatik olarak yerleştirin. Temizleme diskinin üzerindeki okun sürücüğün kapaklı açılımına doğru bakmasını dikkat edin!
- Temizleme işlemi başlatmak için DVD dynanicinin "Play" tuşuna basın.
- Temizleme işlemi otomatik olarak sona erer veya elle durdurulabilir.
- Temizleme diskini DVD dynanicdan çıkartın.

Uyarı: Temizleme diskini kullanmadığınız zaman birlikte gelen kılıfda yerleştirin.

## FIN Käyttöohje

- Temizleme diskini normal bir disk gibi otomatik olarak yerleştin. Temizleme diskinin üzerindeki okun sürücüğün kapaklı açılımına doğru bakmasını dikkat edin!
- Temizleme işlemini başlatmak için DVD dynanicinin "Play" tuşuna basin.
- Temizleme işlemi otomatik olarak sona erer veya elle durdurulabilir.
- Temizleme diskini DVD dynanicdan çıkarın.

Ohej: Säilytä puhdistuslevy mukana talleessa kotelossa aina, kun se ei ole käytössä.

## Menu

1. Cleaning
2. 7.1 Channel Test LEFT
3. 7.1 Channel Test CENTER
4. 7.1 Channel Test RIGHT
5. 7.1 Channel Test SURROUND LEFT
6. 7.1 Channel Test SURROUND RIGHT
7. 7.1 Channel Test SURROUND BACK LEFT
8. 7.1 Channel Test SURROUND BACK RIGHT
9. 7.1 Channel Test SUBWOOFER
10. ENJOY THE PROGRAM

