Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

67052221/07.08

hama®

PC - HARDWARE

Slimline Keyboard »SL 650«



67052221

CZ Návod k použití

1. Úvod
Děkujeme, že jste se rozhodli pro zakoupení Hama Slimline Keyboard.
Tento návod obsahuje informace pro obsluhu.
Pro pozdější nahlédnutí jej uložte na bezpečném místě.



2.Instalace klávesnice
Propojte USB s USB rozhraním PC

IInstalace software
Pro používání multimediálních tlačítek pod Windows 2000 je nutné stáhnout ovladače z www.hama.com a nainstalovat je na Vašem počítači.
Vemte prosím na vědomí, že instalace tohoto softwaru je nutná pouze u Windows 2000.
U provozních systémů Windows XP/Vista fungují multimediální tlačítka bez přídavného sofwru.

3. Speciální tlačítka

	Media Player:	nastartuje standardní Media Player
	Play/ Pause:	přehrává nebo pozastavuje mediální data Pro opětovné přehrávání po pauze, stiskněte opět tlačítko
	Hlasitost: Pro ztišení	snižuje hlasitost držte tlačítko stisnuté.
	Hlasitost: Pro zesílení	zvyšuje hlasitost držte tlačítko stisnuté.
	Mute:	vypnutí zvuku
	E- mail:	nastartuje standardní e- mailový program
	www:	nastartuje standardní webový prohlížeč
	Počítač:	nastartuje počítač

(SK) Návod na použitie

1. Úvod
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zakúpenie Hama Slimline Keyboard.
Tento návod obsahuje informácie pre obsluhu.
Pre neskoršie nahliadnutie si ho uložte na bezpečnom mieste.



2. Inštalácia klávesnice
Prepojte USB s USB rozhraním PC

Inštalácia software
Pre používanie multimediálnych tlačidel pod Windows 2000 je potreba stiahnúť ovládače z www.hama.com a nainštalovať ích na Vašom počítači.
Zoberte prosím na vedomie, že inštalácia tohto softwaru je potrebná len u Windows 2000.
U provozných systémov Windows XP/Vista fungujú tlačidla bez prídavného softwaru.

3. Špeciálne tlačidlá

	Media Player:	naštartuje štandardný Media Player
	Play/ Pause:	prehráva alebo pozastavuje mediálne dáta Pre opätovné prehrávanie po pauze stlačte opäť tlačidlo
	Hlasitosť: Pre zosilnenie	znižuje hlasitosť držte tlačidlo stlačené.
	Hlasitosť: Pre zvýšenie	zvyšuje hlasitosť hlasitosti podržte tlačidlo stisknuté
	Mute:	vypnutie zvuku
	E- mail:	naštartuje štandardný e- mailový program
	www:	naštartuje štandardný webový prehliadač
	Počítač:	naštartuje počítač