Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

67052226/11.07

hama®

PC - GAME

Herní klávesnice
Herná klávesnica
»Penalizer Pro«



67052226

CZ Návod k obsluze

1. Instalace klávesnice

Propojte USB konektor klávesnice s volným USB slotem nebo USB Hubem.

2. Instalace softwaru

Software podporuje Windows 2000/ XP/ Vista
Odinstalujte eventuelně již nainstalovaný software pro klávesnici

a) vložte přiložené CD do Vaší CD nebo DVD mechaniky. Pak chvilku vyčkejte. Instalační program se automaticky spustí. Pokud se nezobrazí, klikněte na tlačítko Start -> spustit, zadejte X:/ Setup a potvrďte tlačítkem ENTER.
b) ovladač je nainstalován. Po ukončení instalace restartujte počítač.
c) pomocí dvojkliku na symbol klávesnice  můžete nastavení kláves změnit podle svých potřeb.

Pozor: Během instalace pod Windows 2000/ XP/ Vista se rozsvítí hlášení ohledně neoznačeného uživatele nebo programu. Funkce klávesnice nebo softwaru tím nebude omezena. Pokračujte v instalaci.

3. Funkce multimediálních tlačítek

	Switch =>	mění mezi režimy PC a her
	Computer =>	otvírá Windows Explorer
	Favoriten =>	otvírá oblíbené stránky na internetu
	Internet =>	spouští automaticky nastavené webové stránky
	email =>	spouští nastavený e-mailový program
	Vorwärts =>	stránka následující
	Zurück =>	stránka předchozí
	Aktualisieren =>	aktualizuje příslušnou stránku nebo okno
	Media Player =>	spustí mediální přehrávač
▶/II	Play/Pause =>	přehrávání, pauza
■	Stop =>	zastavení přehrávání
I◀◀	Zurück =>	předchozí skladba
▶▶I	Vor =>	následující skladba
	Lautstärke lauter =>	zvýšení hlasitosti, pro rychlé zesílení tlačítko držte
	Lautstärke leiser =>	snížení hlasitosti
	Stummschalten =>	vypnutí zvuku (MUTE)
Mode	Mode Key =>	výběr Vámi uloženého hracího režimu

4. Hrací tlačítka/ Programování

Každé tlačítko (až na multimediální tlačítka a tlačítko Mode) se může zaměnit jinými funkcemi. Pro záměnu otevřete konfigurační menu

4.1 Vytvoření Makra

Menu pro vytvoření makra se dá otevřít kliknutím na pole vedle modrého tlačítka Makro.



V horní oblasti vidíte současné Makro uspořádání příslušných tlačítek



Pro vytvoření nového Makra postupujte následovně:

Klikněte na pole **„New Macro Assignment"** a zadejte libovolnou řadu tlačítek (max. 8)
Při chybném zadání klikněte na **„Reset"** pro odmítnutí zadání.
Opakujte zadání a zvolte **„Apply"** a **„OK"** pro uložení Makra do paměti.

4.1.1 Opakování Makra

Má- li se pořadí zadaných tlačítek opakovat, klikněte na aktivační skříňku vlevo vedle „**Repeat Times**" a zadejte požadovaný počet opakování. Uložte nastavení.

4.1.2 Časové zpoždění během Makra

Během Makra se dá každý z 8 možných příkazů časově opozdit. Po zadání příslušného symbolu uveďte rovnou časové zpoždění. Uložte nastavení.

4.1.3 Výběr profilu

Makro tlačítka se dají naprogramovat vlastním vytvořeným profilem. Zvolte jeden ze 3 nabízených profilů z výběrového menu. Uložte nastavení

K přiřazení různých režimů k profilu, čtěte prosím bod 4.2. **„Create Profile/Modus"**

4.1.4 Výběr programu

Zvolte si program (exe), který má být po potvrzení programovaného Makro tlačítka spuštěn.



Po ukončení programování Makro tlačítka, si uložte nastavení do Profilu jako Modus. Do Profilu si můžete libovolně ukládat více režimů, čtěte prosím dále bod 4.2 **„Create Profile/Modus"**

4.2 „Create Profile/Modus"

Dají se nastavit 3 profily, např. pro různé hráče.

Poté co jste si vybrali nastavení Makro tlačítka, otevřete si režim výběru kliknutím na níže umístěné lichoběžníkové pole.



4.2.1 Uložení režimu

Označte si např. Profil 1 a po dvojitém kliknutí mu zadejte název. Zvolte „**Save Mode**", zadejte název a uložte Vámi vytvořený režim.
Tip: volte vždy stejné paměťové místo

Takto můžete uložit libovolné množství nastavení tlačítek pro různé hry a použití.



4.2.2 Spuštění režimu



Pro spuštění režimu postupujte následovně:

Otevřete režim výběru, jak je popsáno v bodě 4.2, označte Profil a klikněte na **„Load Mode"**, označte požadovaný režim a klikněte na **„Open"**. V dalším kroku klikněte na **„Apply"** a potvrďte **„OK"**

Vaše osobní nastavení bude přijato.

5. Přídavné funkce

5.1 Kontextové menu tlačítek
Vyberte, které funkce mají být provedeny po stisknutí tohoto tlačítka:

Otevření konfiguračního menu
Otevření kontextového menu (standardní funkce Windows)



5.2 Tlačítko Mode

Potvrzením tlačítka Mode můžete rychle volit mezi různými profily s uloženými režimy

5.3 Volba Media Player

Zvolte mediální přehrávač, které otevřete potvrzením tlačítka **„spustí mediální přehrávač"**

5.4 Jednotlivá tlačítka

Všechna ostatní tlačítka se dají rovněž po rozkliknutí konfiguračního menu opatřit funkcí.
Potvrďte nastavení stiskem tlačítka v poli **„New Key Assignment"** a uložte nové nastavení přes **„Apply"** a následné **„OK"**.

6. Eliminace Ghost Keys

Na této klávesnici může být stisknuto, většinou při hrách, současně maximálně 6 tlačítek. Tím může být provedeno současně více úkonů. Jedná se o tato tlačítka:
Q, W, E, A, S, D, Z, X, C, 5(%), 1(!), (@), 3, (§), 4, ($), tlačítko Tabulátor, prázdné tlačítko.
Pokud jsou na standardní klávesnici stisknuta více než 3 tlačítka současně, vede to buď k chybným funkcím nebo nelze přinejmenším provést všechny úkony.

(SK) Návod na použitie

1. Inštalácia klávesnice

Prepojte USB konektor klávesnice s voľným USB slotom, alebo USB Hubom.

2. Inštalácia softwaru

Software podporuje Windows 2000/XP/Vista
Odinštalujte eventuálne už nainštalovaný software pre klávesnicu

a) Vložte priložené CD do Vašej CD alebo DVD mechaniky. Potom chvíľku počkajte. Inštalačný program sa automaticky spustí. Ak sa nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart – spustiť, zadajte X:/Setup a potvrďte tlačidlom ENTER.
b) Ovládač je nainštalovaný. Po ukončení inštalácie reštartujte počítač. Po ukončení inštalácie reštartujte počítač.
c) Pomocou dvojliku na symbol klávesnice  môžete nastavenie kláves zmeniť podľa svojich potrieb.

Pozor: Počas inštalácie pod Windows 200/XP/Vista sa rozsvieti hlásenie ohľadne neoznačeného užívateľa alebo programu. Funkcia klávesnice, alebo softwaru tým nebude obmedzená. Pokračujte v inštalácii.

3. Funkcie multimediálnych tlačidiel

	Switch =>	mení medzi režimami PC a hry
	Computer =>	otvára Windows Explorer
	Favoriten =>	otvára obľúbené stránky na internete
	Internet =>	spúšťa automaticky nastavené webové stránky
	email =>	spúšťa nastavený e-mailový program
	Vorwärts =>	stránka nasledujúca
	Zurück =>	stránka predchádzajúca
	Aktualisieren =>	Aktualizuje príslušnú stránku alebo okno
	Media Player =>	spustí mediálny prehrávač
▶/II	Play/Pause =>	prehrávanie, pauza
■	Stop =>	zastavenie prehrávania
⏮	Zurück =>	predchádzajúca skladba
⏭	Vor =>	nasledujúca skladba
	Lautstärke lauter =>	zvýšenie hlasitosti, pre rýchle zosilnenie tlačidlo držte
	Lautstärke leiser =>	zníženie hlasitosti
	Stummschalten =>	vypnutie zvuku (MUTE)
Mode	Mode Key =>	výber Vami uloženého hracieho režimu

4. Hracie tlačidla / programovanie

Každé tlačilo (až na multimediálne tlačidla a tlačidlo Mode) sa môže zameniť inými funkciami. Pre zámenu otvorte konfiguračné menu.

4.1 Vytvorenie Makra

Meno pre vytvorenie makra sa dá otvoriť kliknutím poľa vedľa modrého tlačidla Makro.



V hornej oblasti vidíte súčasného Makro usporiadania príslušných tlačidiel



Pre vytvorenie nového Makra postupujte nasledovne:

Kliknite na pole **„New Key Assignment“** a zadajte ľubovoľnú radu tlačidiel (max. 8). Pri chybnom zadaní kliknite na **„Reset“** pre odmietnutie zadania. Opakujte zadanie a zvoľte **„Apply“** a **„OK“** pre uloženie Makra do pamäte.

4.1.1 Opakovanie Makra

Ak máte poradie zadaných tlačidiel opakovať, kliknite na aktivačnú skrinku vľavo veľa „**Repeat Times**“ a zadajte požadovaný počet opakovania. Uložte nastavenie.

4.1.2 Časové oneskorenie počas Makra

Počas Makra sa dá každý z 8 možných príkazov časovo posunúť. Po zadaní príslušného symbolu uveďte aj časové oneskorenie. Uložte nastavenie.

4.1.3 Výber profilu

Makro tlačidla sa dajú naprogramovať vlastným vytvoreným profilom. Zvoľte jeden z 3 ponúkaných profilov z výberového menu. Uložte nastavenie.

Pre priradenie rôznych režimov k profilu, čítajte prosím bod 4.2 **„Create Profile/Modus“**

4.1.4 Výber programu

Zvoľte si program (exe), ktorý má byť po potvrdení programovaného Makro tlačidla spustený.



Po ukončení programovania Makro tlačidla, si uložte nastavenie do Profilu ako Režim. Do Profilu si môžete ľubovoľne ukladať viacej režimov, čítajte prosím ďalej bod 4.2 **„Create Profile/Modus"**

4.2 „Create Profile/Modus"

Dajú sa nastaviť 3 profily, napr. pre rôznych hráčov.

Potom, čo ste si vybrali nastavenie Makro tlačidla, otvorte si režim výberu kliknutím na nižšie umiestnené lichobežníkové pole.



4.2.1 Uloženie režimu

Označte si napr. Profil 1 a po dvojkliku mu zadajte názov.
Zvoľte „**Save Mode**", zadajte názov a uložte Vami vytvorený režim.
Tip: voľte vždy rovnaké pamäťové miesto.

Takto môžete uložiť ľubovoľné množstvo nastavení tlačidiel pre rôzne hry a použitie.



4.2.2 Spustenie režimu



Pre spustenie režimu postupujte nasledovne:

Otvorte režim výberu, ako je opísané v bode 4.2, označte Profil a kliknite na **„Load Mode“**, označte požadovaný režim a kliknite na **„Open“**. V ďalšom kroku kliknite na **„Apply“** a potvrďte **„OK“**.

Vaše osobné nastavenie bude prijaté.

5. Prídavné funkcie

5.1 Kontextové menu tlačidlo
Vyberte, ktoré funkcie majú byť prevedené po stlačení tohto tlačidla:

Otvorenie konfiguračného menu.
Otvorenie kontextového menu (štandardná funkcia Windows)



5.2 Tlačidlo Mode

Potvrdením tlačidla Mode môžete rýchlo voliť medzi rôznymi profilmi s uloženými režimami

5.3 Voľba Media Player

Zvoľte mediálny prehrávač, ktoré otvoríte potvrdením tlačidla **„spustí mediálny prehrávač“**

5.4 Jednotlivé tlačidla

Všetky ostatné tlačidla sa dajú rovnako po rozkliknutí konfiguračného menu opatriť funkciami.
Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla v poli **„New Key Assignment“** a uložte nové nastavenie cez **„Apply“** a následne **„OK“**.

6. Eliminácia „Ghost Keys“

Na tejto klávesnici môže byť stlačené, väčšinou pri hrách, súčasne maximálna 6 tlačidiel. Tým môže byť prevedených súčasne viacej úkonov. Jedná sa o tieto tlačidla:
Q, W, E, A, S, D, Z, X, C, 5(%), 1(!), (@), 3, (§), 4, ($), tlačidlo Tabulátor, prázdne tlačidlo. Ak sú na štandardnej klávesnici stlačené viac než 3 tlačidla naraz, vedie to buď k chybným funkciám, alebo nie je možné urobiť všetky úkony.