3. Опис мультимедіа клавіш.

 Попередня сторінка: повертає на попередню сторінку, яку було переглянуто.

 Наступна сторінка: повертає на наступну сторінку, яку вже було переглянуто.

 Обране: відкриває список закладинок-посилань що були збережені раніше.

 Домашня сторінка. Запускає браузер за замовченням.

 E-mail. Запускає поштову програму за замовченням.

 Медіа-програвач: Запускає вбудований в ОС медіа-програвач (крім Windows 2000).

 Гучність більше

 Гучність меньше

 Вимкнути звук

 Попередній запис

 Стоп

 Грати/Пауза

 Наступний запис

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

89011288/08.08

Мультимедійна клавіатура »AK 220«

(UA) **Інструкція з використання**

1. Підключення клавіатури (USB)
З'єднайте USB-штекер клавіатури з вільним USB-портом вашого ПК, або USB- хабом (розгалуджувачем). Клавіатуру буде розпізнано и проінстальовано операційною системою автоматично. Це має зайняти декілька секунд.



Порада
Навідміну від клавіатур з роз'ємом PS/2, для підключення USB-пристроїв вимикати ПК немає необхідності.

2. Вставновлення програмного забезпечення.
В разі використання клавіатури з ОС MS Windows 98 для коректної роботи мультимедійних клавіш, необхідно з сайта www.hama.com завантажити необхідний драйвер та встановити його.

Зауважте
Встановлення програмного забезпечення необхідне лише для Windows 98. В новіших ОС таких як Windows ME/2000/XP/Vista, функціонування мультимедія клавіш забезпечується без встановлення додаткового ПЗ.