(UA) Інструкція із застосування

1. ВСТУП

Дякуємо вам за вибір клавіатури „Hama Slimline“
Ця інструкція із застосування містить інформацію для управління вашою клавіатурою, а також відповідає на запитання по функціях спеціальних кнопок. Будь ласка, тримайте цю інструкцію в безпечному місці для подальшого використання.

2. УСТАНОВКА КЛАВІАТУРИ

З‘єднаєте USB коннектор з USB- Портом на вашому комп‘ютері



3. СПЕЦІАЛЬНІ КНОПКИ:

Hibernate	переключає комп‘ютер у сплячий режим, якщо він підтримується включеною функцією Управління Електроживленням. Це захищає ваші дані й заощаджує енергію. Ця клавіша не працює, якщо Управління Електроживленням не активоване.
Play/Pause	програє медіа-файл або включає паузу. Натисніть клавішу знову для поновлення програвача.
Stop	зупиняє відтворення медіа-файлу.
Decrease volume	зменшує гучність. Натисніть і тримайте кнопку, щоб зменшити гучність швидше.
Increase volume	збільшує гучність. Натисніть і втримуйте клавішу, щоб збільшити гучність швидше.
Mute switch	вимикає звук. Натисніть знову, щоб увімкнути звук.
E-mail	запускає основну поштову програму.
Favourites	відкриває меню „Вибране“ в Internet Explorer
Back	повертає на одну сторінку назад
WWW	запускає стартову веб-сторінку
Forward	перехід на одну сторінку вперед
Update	оновлює вікно активного веб-сайту або вибраної сторінки.

Усі перелічені бренди являються торговими марками відповідних компаній. Помилки й недогляд виключені і являються технічними змінами. Застосовуються наші загальні терміни поставки й оплати.

89052217/01.08

hama®

PC - HARDWARE

Клавіатура Slimline

»SL 670«

»SL 672«

»SL 674«

»SL 676«



hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

00052217/18/19/20