Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

Усі перелічені бренди являються торговими марками відповідних компаній. Помилки й недогляд виключені і являються технічними змінами. Застосовуються наші загальні терміни поставки й оплати.

89052446/01.08

hama®

PC - HARDWARE

Мультимедійна клавіатура »K 610«



89052446

(UA) Інструкція із застосування

1. ВСТУП

Дякуємо вам за вибір клавіатури „Hama Slimline“
Ця інструкція із застосування містить інформацію для управління вашою клавіатурою, а також відповідає на запитання по функціях спеціальних кнопок. Будь ласка, тримайте цю інструкцію в безпечному місці для подальшого використання.

2. УСТАНОВКА КЛАВІАТУРИ

2.1) PS/2 – версія

а) Вимкніть ваш ПК.
б) Вставте PS/ 2-коннектор клавіатури (фіолетовий) в PS/2 роз'єм клавіатури на вашому комп'ютері.
в) Увімкніть ваш комп'ютер і завантажте систему.



2.2) USB- Версія

З'єднаєте USB коннектор з USB- Портом на вашому комп'ютері



Примітки щодо установки програмного забезпечення і функцій мультимедійних кнопок:
Для використання клавіш в Windows 98 SE/ME, вам необхідно завантажити драйвер www.hama.com

Будь ласка, пам'ятаєте:
інсталяція програмного забезпечення потрібна тільки для Windows 98 SE/ME. У Windows 2000/XP/Vista мультимедійні кнопки працюють без запиту додаткового устаткування.

3. СПЕЦІАЛЬНІ КНОПКИ:

	Media Player	включає медіа-плеєр, що використовується за замовчанням.
	Play/Pause	програє медіа-файл або включає паузу. Натисніть клавішу знову для відновлення програвача.
	Stop	зупиняє відтворення медіа-файлу.
	Decrease volume	зменшує гучність. Натисніть і тримайте кнопку, щоб зменшити гучність швидше.
	Increase volume	збільшує гучність. Натисніть і утримуйте клавішу, щоб збільшити гучність швидше.
	Forward	перехід на одну сторінку вперед
	Back	повертає на одну сторінку назад
	My Computer	відкриває «Мій комп‘ютер»
	E-mail	запускає основну поштову програму.
	WWW	включає стартову веб-сторінку
	Hibernate	переключає комп‘ютер у сплячий режим, якщо він підтримується включеною функцією Управління Електроживленням. Це захищає ваші дані й заощаджує енергію. Ця клавіша не працює, якщо Управління Електроживленням не активоване.