Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

D3052448/10.09

hama®
COMPUTER

Media Keyboard
»K 404«



D3052448

GB Operating Instruction

Notes on software installation and multimedia key functions:
To use multimedia keys in Windows ME, you must download the driver at www.hama.com

Please note:
installation of the Software is only required for WindowsME.
In Windows 2000/XP/Vista, the multimedia keys work without additional software.

Multimedia key functions:

	WWW	= opens the default Internet browser
	E-mail	= opens the default e-mail program
	Stop	= stops media player
	Play/Pause	= starts/pauses media player
	Previous	= plays previous media file
	Next	= plays next media file
	Mute	= switches off the sound
	-Volume	= reduces the volume
	+Volume	= increases the volume
	Search	= opens the Windows search function
	Backwards	= page backward
	Forwards	= page forward

Installing the Hardware:

PS/2 model (Windows ME/2000/XP/Vista):
1. Switch off your computer and connect the PS/2 connector of the keyboard to the PS/2 port of your PC.
2. Switch your computer on again.

USB model: (Windows ME/2000/XP/Vista):
Connect the USB connector of the keyboard to the PC's USB port or a USB hub. For this purpose it is not necessary to switch the PC on or off.

Depending on the Windows version, you may be asked for drivers. If this is the case, insert your Windows installation CD in the CD-ROM drive.

Ⓓ Bedienungsanleitung

Hinweise zur Softwareinstallation und Funktion der Multimedia-Tasten:
Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows ME ist es notwendig, den Treiber unter www.hama.com zu downloaden.

Bitte beachten Sie,
dass die Installation der Software nur unter Windows ME erforderlich ist.
Bei den Betriebssytemen Windows 2000/XP/Vista arbeiten die Multimedia-Tasten ohne zusätzliche Software.

Funktionsbeschreibung der Multimediatasten:

	WWW	= Den als Standard definierten Internet-Browser öffnen
	E-Mail	= Das als Standard definierte E-mail Programm öffnen
	Stop	= Media- Player anhalten
	Play/Pause	= Media-Player starten/pause
	Zurück	= Vorherige Media-Datei abspielen
	Vorwärts	= Nächste Media-Datei abspielen
	Mute	= Stummschaltung
	-Volume	= Laustärke verringern
	+Volume	= Lautstärke erhöhen
	Suchen	= Öffnet die Windows Such-Funktion
	Zurück	= Seite zurück
	Vorwärts	= Seite vorwärts

Hardware Installation:

PS/2-Modell (Windows ME/2000/XP/Vista):
1. Schalten Sie Ihren Computer aus und verbinden den PS/2-Stecker der Tastatur mit der PS/2 Buchse am PC.
2. Schalten Sie den Computer wieder ein.

USB-Modell: (Windows ME/2000/XP/Vista)
Verbinden Sie den USB-Stecker der Tastatur mit der USB-Buchse am PC oder einem USB-Hub. Das Ein- oder Ausschalten des PCs ist hierfür nicht erforderlich.

Je nach Windows-Version werden Sie evtl. nach Treibern gefragt, legen Sie in diesem Fall Ihre Windows-Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.