MONTAGEANLEITUNG

1



Supergreifer auf zwei Haken aufstecken und Schutzfolien abziehen.

2



Leittafeln bündig zu Ober- und Unterkante der Verpackungen ankleben.

3



Durch den Einsatz der Supergreifer verschwinden die Leittafeln nicht im Behang.

hama®
THE SMART SOLUTION