THE SMART SOLUTION

00
050457


Bluetooth Keyboard „KEY2GO X2000"

Bluetooth Tastatur


Bedienungsanleitung **D**



A



B



Bedienungselemente und Anzeigen

1. MicroUSB-Buchse
2. Status-LED Bluetooth Verbindung
3. Status-LED Akkukapazität
4. **[OFF/ON]** – Schalter
5. **[CONNECT]** – Taste
6. **[SWITCH]** – Taste

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Bluetooth Tastatur
- MicroUSB-Ladekabel
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht entfernt werden, entsorgen Sie das Produkt als Ganzes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

4. Systemvoraussetzungen

- Die Tastatur unterstützt Bluetooth-fähige Apple iPads. Überprüfen Sie, ob die aktuellste iOS Version installiert ist und führen Sie ggf. ein Software Update durch.

Hinweis

- Stellen Sie für eine ordnungsgemäße Funktion der Bluetooth Tastatur sicher, dass in den Einstellungen Ihres Endgerätes das richtige Tastaturlayout (QWERTZ, QWERTY, etc.) aktiviert ist.
- Beachten Sie, dass die Unterstützung einiger Tastenfunktionen von Ihrem Endgerät abhängig ist.
- Funktionieren auf Ihrem Endgerät softwarebedingt einige Tasten der Bluetooth Tastatur nicht ordnungsgemäß, können Sie diese über die virtuelle Tastatur ausführen.
- Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres verwendeten Endgerätes.

5. Inbetriebnahme

Hinweis – Kapazität

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku der Bluetooth Tastatur vollständig auf.

- Starten Sie den Ladevorgang der Bluetooth Tastatur, indem Sie das beiliegende MicroUSB-Ladekabel an die **MicroUSB-Buchse** der Tastatur (1) und an den USB-Anschluss eines PCs/ Notebooks anschließen.
- Alternativ können Sie die Bluetooth Tastatur über ein geeignetes USB-Ladegerät laden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des verwendeten USB-Ladegeräts.
- Die **Status-LED Akkukapazität** (3) leuchtet bei einem aktiven Ladevorgang rot. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die Status-LED.
- Bei geringer Akkukapazität beginnt die **Status-LED Akkukapazität** (3) während des Betriebs rot zu blinken. Laden Sie dann den Akku der Bluetooth Tastatur wie oberhalb beschrieben auf.

6. Betrieb

Hinweis

- Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind nur mit Bluetooth-fähigen Endgeräten möglich.
- Beachten Sie, dass die Reichweite von Bluetooth max. 10 Meter beträgt, ohne Hindernisse wie Wände, Personen, etc.

6.1 Bluetooth Erstverbindung (Pairing)

Hinweis – Pairing

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Leiste oberhalb der Tasten.
- Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **ON**, um die Bluetooth Tastatur einzuschalten. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) leuchtet kurz blau auf.
- Drücken und halten Sie die **[CONNECT]** – Taste (5), bis die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) dauerhaft blau zu blinken beginnt. Die Tastatur sucht nach einer Bluetooth Verbindung.
- Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät die Bluetooth Einstellungen und warten Sie bis in der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte **Hama KEY2GO X2000 white** angezeigt wird.
- Wählen Sie **Hama KEY2GO X2000 white** aus und warten Sie bis die Tastatur als verbunden in den Bluetooth Einstellungen Ihres Endgerätes angezeigt wird. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) erlischt.
- Sie können die Bluetooth Tastatur nun verwenden.

6.2 Automatische Bluetooth Verbindung (nach bereits erfolgtem Pairing)

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

- Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **ON**, um die Bluetooth Tastatur einzuschalten. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) blinkt vier Mal blau auf.
- Sie können die Bluetooth Tastatur nun verwenden.

Hinweis
Verbindung beeinträchtigt

Nach einer erfolgreichen Erstverbindung erfolgt die Verbindung automatisch. Sollte sich die Bluetooth Verbindung nicht automatisch wiederherstellen, prüfen Sie die folgenden Punkte:

- Kontrollieren Sie in den Bluetooth Einstellungen des Endgerätes, ob **Hama KEY2GO X2000 white** verbunden ist. Wenn nicht, wiederholen Sie die unter **6.1. Bluetooth Erstverbindung** genannten Schritte.
- Kontrollieren Sie, ob Hindernisse die Reichweite beeinträchtigen. Wenn ja, positionieren Sie die Geräte näher zueinander.

6.3 Stand-Funktion

Stand öffnen

- Drücken Sie die **[SWITCH]** – Taste (6), um die Halteklappen des integrierten Stands zu öffnen.
- Stellen Sie Ihr Tablet zwischen Tastatur und ausgeklappten Halteklappen auf.

Stand schließen

- Drücken Sie die Halteklappen nach unten (B – 1).
- Halten Sie die Halteklappen nach unten gedrückt und klappen Sie diese in Richtung Mitte der Tastatur (B – 2) bis sie deutlich im Gehäuse der Tastatur einrasten.

6.4 Multimedia-Tasten

Die Multimedia-Tasten ermöglichen einen direkten Schnellzugriff auf unterschiedliche Anwendungen und Funktionen.

Tastensymbol	Funktion
	Startbildschirm
	Suchmodus
	Screenshot
	Alles markieren
	Kopieren
	Einfügen
	Virtuelle Tastatur öffnen / schließen
	Titel zurück
	Play / Pause
	Titel vor

Tastensymbol	Funktion
	Ton an / aus
	Lautstärke leiser
	Lautstärke lauter
	Lock / Unlock
	Wechseln der Eingabesprache

6.5 Standby und Ausschalten

- Die Tastatur schaltet sich automatisch in den Standby-Modus, wenn sie länger als 10 Minuten nicht verwendet wird.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur wieder zu aktivieren.
- Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **OFF**, um die Bluetooth Tastatur auszuschalten.

7. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

8. Gewährleistungsausschluß

Die Hama GmbH & Co. KG
übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder
einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9. Service und Support


Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt
gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden sie hier:
www.hama.com

10. Technische Daten

Bluetooth Version	3.0
Reichweite	max. 10 m
Maße (L x B x H)	26,0 x 13,6 x 1,4 cm
Tastenanzahl	81 inkl.18 Media-Tasten
Länge MicroUSB-Ladekabel	70 cm
Ladezeit	ca. 2,5 h

11. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/ Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12. Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Hama GmbH & Co. KG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitäts-erklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com.

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00050457/07.14