Ⓓ Bedienungsanleitung

1. EINLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben.
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. HARDWARE INSTALLATION

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der USB-Buchse am PC/Notebook.
Die Tastatur wird vom Betriebssystem selbstständig erkannt und installiert.
Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

3. SONDERTASTEN

- Schaltet den Computer in den Ruhezustand, wenn dieser das Power Management unterstützt und dieses auch aktiviert ist.
- Öffnet den Arbeitsplatz
- Aktiviert den Windows Taschenrechner
- Aktualisiert die Anzeige einer Aktiven Webseite oder eines bestimmten Fensters.
- Startet die Windows Suchfunktion
- Startet das als Standard eingestellte E-Mail Programm
- Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.
- Erhöht die Lautstärke. Halten Sie Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen
- Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.
- Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00052203/01.09

hama®

PC - HARDWARE

Keyboard »Growing Wild«



00052203