
hama®

THE SMART SOLUTION

Slimline Keyboard »SL 640«



00052227

Ⓓ Bedienungsanleitung

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben.
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. INSTALLATION DER TASTATUR

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der USB-Schnittstelle am PC.



3. SONDERTASTEN

▶/II	Play/Pause	Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut, um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.
■	Stop	Wiedergabe der Mediendatei anhalten.
🔉−	Lautstärke Leiser	Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.
🔊+	Lautstärke Lauter	Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen.
🔇	Stummschalten	Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.

Hinweise zur Fn und NumLock Taste:

NumLock ausgeschaltet:	Funktion der standardmäßigen Schriftzeichen (Buchstaben)
NumLock eingeschaltet:	Funktionen des Ziffernblocks (siehe Abbildung)
NumLock ein und betätigen der Fn Taste:	Funktion der standardmäßigen Schriftzeichen (temporär)



hama®
Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00052227/01.08