

INTELIGENTNÍ NEONOVÝ LED PÁSEK INTELIGENTNÝ NEÓNOVÝ LED PÁSIK





CZ Návod k použití

1. Úvod	1
1.1 Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů	1
1.2 Vysvětlení symbolů v označení produktu	1
2. Obsah balení	1
3. Bezpečnostní pokyny	2
4. Instalace aplikace Hama Home	3
5. Integrace do aplikace Hama Home	4
6. Integrace prostřednictvím aplikace třetí strany	6
6.1 Sdílení po počáteční integraci do aplikace Hama Home:	6
6.2 První integrace přes aplikaci třetí strany	7
7. Možnosti nastavení	8
8. Rozšířené možnosti využití díky scénám	9
8.1 Použití podle scén	9
8.2 Ovládání pomocí hlasových asistentů	9
9. Technické údaje	10
10. Údržba a péče	10
11. Vyloučení odpovědnosti	10
12. Prohlášení o shodě	10



1. Úvod	.11
1.1 Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení	11
1.2 Vysvetlenie označení symbolmi na výrobku	11
2. Obsah balenia	.11
3. Bezpečnostné upozornenia	.12
4. Inštalácia aplikácie Hama Home	.13
5. Integrácia do aplikácie Hama Home	.14
6. Integrácia prostredníctvom aplikácie tretej strany	.16
6.1 Zdieľanie po počiatočnej integrácii v aplikácii Hama Home:	16
6.2 Prvotná integrácia prostredníctvom aplikácie tretích strán.	17
7. Možnosti nastavení	.18
8. Rozšírené možnosti použitia prostredníctvom scén	.19
8.1 Použitie podľa scén	19
8.2 Ovládanie pomocou hlasových asistentov	19
9. Technické údaje	.20
10. Údržba a starostlivosť	.20
11. Vylúčenie zodpovednosti	.20
12. Vyhlásenie o zhode	.20



1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!

Najděte si čas a přečtěte si nejprve pozorně následující pokyny a upozornění.

Uchovejte tento návod k použití na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud výrobek prodáte, předejte tento návod k použití novému majiteli.

1.1 Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



Tento symbol upozorňuje na nebezpečí při dotyku neizolovaných částí výrobku, které by mohly vést nebezpečné napětí o takové síle, že hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Výstraha



Používá se k označení bezpečnostních upozornění nebo k upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika.

Upozornění



Používá se k označení dalších informací nebo důležitých pokynů.

1.2 Vysvětlení symbolů v označení produktu



Nelze ztlumit.

Svítilno není určeno pro použití s běžně dostupnými stmívači.



Elektrické zařízení třídy ochrany II.

Ochrana před zasažením elektrickým proudem díky zesílené nebo dvojité izolaci dílů pod napětím.



Elektrické zařízení třídy ochrany III.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem díky použití nízkého ochranného napětí.

2. Obsah balení



1x Neonový LED pásek

1x ovladač

1x napájecí zdroj

1x stručný návod

1x výstražné a bezpečnostní pokyny



3. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte, např. při vzniku kouře, zápachu nebo hlasitých zvuků. Neprodleně kontaktujte prodejce nebo naše servisní oddělení (viz bod Servis a podpora).
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou adaptér AC, kabel adaptéru nebo síťová šňůra poškozeny.
- Nepokoušejte se výrobek sami udržovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití.
- Výrobek používejte výlučně k účelu, ke kterému byl stanoven.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Tento výrobek, stejně jako všechny elektrické produkty, nepatří do dětských rukou!
- Výrobek neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Výrobek smí být provozován výhradně v napájecí síti, jak je popsáno na typovém štítku.
- Kabel neohýbejte a nelámejte.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte.
- Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Kabel vytahujte ze zásuvky přímo za vidlici a nikdy za šňůru
- Nepoužívejte LED pásek v obalu ani navinutý.
- Dávejte pozor, abyste LED pásku nezlomili. Může to vést k poškození LED pásky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní použití, napájení musí být zajištěno ve venkovním prostoru chráněném proti vodě.



4. Instalace aplikace Hama Home

Pro používání všech funkcí zařízení potřebujete chytrý telefon/tablet a aplikaci **Hama Home**.

Upozornění



- Jsou podporovány následující operační systémy:
 - iOS 16.1 nebo novější
 - Android 8.1 nebo vyšší
- Stáhněte si aplikaci **Hama Home** z App Storu (iOS) nebo z Google Play (Android) do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
- Chcete-li aplikaci nainstalovat, postupujte podle pokynů na vašem chytrém telefonu/tabletu.
- Otevřete aplikaci na svém chytrém telefonu/tabletu.

Upozornění



- Během nastavení aplikace budete dotázáni, zda smí aplikace přistupovat k funkcím vašeho chytrého telefonu/tabletu. Povolte tyto dotazy pro plnou funkčnost zařízení.
- Zaregistrujte se pro vytvoření nového účtu. Případně se přihlaste pomocí údajů svého stávajícího účtu.
- Postupujte podle pokynů k nastavení aplikace, dokud nebudete moci přidat nové zařízení.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Upozornění



Podrobný popis aplikace Hama Home **Hama Home** a kompletní rozsah funkcí naleznete v našem průvodci aplikací na adrese:

support.hama.com/00176659

Upozornění




Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Hama Home.


5. Integrace do aplikace Hama Home

Po úspěšné instalaci zařízení a aplikace nyní přidejte zařízení do aplikace.

- Spusťte aplikaci **Hama Home** na vašem chytrém telefonu/tabletu.
- Klepněte na tlačítko **[Přidat zařízení]**. Nebo na tlačítko + (vpravo nahoře).




- Klepněte na tlačítko  pro naskenování QR kódu (vpravo nahoře).





INTEGRACE DO APLIKACE HAMA HOME

- Naskenujte QR kód na vaší položce:




Jakmile bude QR kód rozpoznán, zahájí se nastavení vaší položky.

K tomu je nutné ověřit podrobnosti o vaší síti 2,4 GHz.

Proces nastavení může trvat až 3 minuty.

Jakmile je nastavení dokončeno, můžete buď dát položce vlastní název, nebo nastavení ukončit.






6. Integrace prostřednictvím aplikace třetí strany

Bezdrátový standard Matter vám umožňuje ovládat náš produkt nejen pomocí naší aplikace, ale také pomocí všech kompatibilních aplikací třetích stran. Upozorňujeme vás však, že vám je plný rozsah funkcí k dispozici pouze při použití aplikace Hama Home.

6.1 Sdílení po počáteční integraci do aplikace Hama Home:


Pokud jste již položku nastavili v aplikaci Hama Home, ale chcete ji sdílet pro ovládání v aplikaci třetí strany, je to možné pomocí následujících kroků:

Otevřete článek a přejděte do nastavení článku pomocí ikony (ozubeného kola).





Poté pomocí možnosti „Sdílet přes Matter“ vygenerujte vlastní QR kód a číselný kód.



Nyní postupujte podle kroků ve vámi zvolené aplikaci s podporou Matter a nastavte zařízení pomocí vygenerovaného čísla nebo QR kódu.

6.2 První integrace přes aplikaci třetí strany

Naše produkty můžete používat i bez předchozího připojení k aplikaci Hama Home. Postupujte prosím podle následujících kroků:

- Otevřete si Vámi zvolenou aplikaci kompatibilní se systémem Matter a spusťte připojení přístroje.
- Stiskněte a podržte tlačítko na zásuvce po dobu cca 5 sekund, dokud LED nezačne blikat.
- Naskenujte QR kód na straně zásuvky pomocí příslušné aplikace.

Upozornění


- Dbejte na to, aby Vámi zvolená aplikace podporovala standard systému Matter.
- Informujte se prosím o případných dalších požadavcích poskytovatele a dodržujte je.





7. Možnosti nastavení

V aplikaci lze nakonfigurovat následující nastavení:



Pro rozšířené možnosti použití lze v aplikaci vytvářet scénáře (viz Kapitola 8 a AppGuide).


1	Světlo	Karta nastavení barev
2	základní barvy	Zde si můžete nastavit základní barvy.
3	Jas	Nastavte požadovaný jas.
4	Teplota barvy	Nastavte požadovanou barevnou teplotu
5	Teplota barvy: bílá	Otevřete kartu barevné teploty – Bílá
6	scéna	Otevřete kartu barevných scén. Zde lze stisknutím tlačítka vytvořit a vybrat individuální a předkonfigurovaná nastavení osvětlení.
7	Vypínač	Zapněte nebo vypněte produkt stisknutím tlačítka.
8	Nastavení	Otevřete nastavení produktu

8. Rozšířené možnosti využití díky scénám

8.1 Použití podle scén

Scény a automatizace, které lze v aplikaci vytvořit, nabízejí mnoho možností kombinací a využití produktů chytré domácnosti, které již máte doma. Programování se vždy provádí prostřednictvím aplikace (viz kapitola 4 Průvodce aplikací) a bude vám individuálně nabídnuto/navrhnuto.

Standardní možnost použití



8.2 Ovládání pomocí hlasových asistentů

K dispozici jsou následující hlasové příkazy:

- **Zapnutí/vypnutí**, „Alexa/OK Google, rozsviť světlo“
- **Ovládání barvy**: „Alexa/OK Google, rozsviť světlo na červenou“



9. Technické údaje

Barva světla	RGBIC
Vstupní napětí	220-240 V střídavý proud
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximální vyzařovaný vysílací výkon	< 100mW

10. Údržba a péče

Upozornění



Před čištěním a při delším nepoužívání odpojte zařízení od sítě.

Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna, a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla žádná voda.

11. Vyloučení odpovědnosti

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

12. Prohlášení o shodě



Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [00176659] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://support.hama.com/00176659>

K omezení expozice vůči elektromagnetickým polím



Přístroj je určen k použití ve vzdálenosti minimálně 20 cm od těla uživatele nebo osob nacházejících se v blízkosti. Přístroj se nesmí nosit na těle.



1. Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama!

Najprv si vyhradte čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení.

Uchovajte tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ zariadenie predáte, odovzdajte tento návod na obsluhu novému majiteľovi.

1.1 Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré vedú také vysoké nebezpečné napätie, že hrozí nebezpečenstvo elektrického zásahu.

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.

1.2 Vysvetlenie označení symbolmi na výrobku



Bez možnosti stmievania.

Svetlo nepoužívajte s bežným stmievačom.



Elektrické zariadenie triedy ochrany II.

Ochrana pred elektrickým prúdom zosilnenou alebo dvojistou izoláciou častí pod napätím.



Elektrické zariadenie triedy ochrany III.

Ochrana pred zásahom elektrického prúdu použitím ochranného nízkeho napätia.

2. Obsah balenia




1x neónový LED pásik

1x ovládač

1x napájací zdroj

1x stručný návod na obsluhu

1x výstražné a bezpečnostné upozornenia



3. Bezpečnostné upozornenia

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte, napr. pri vzniku dymu, zápachu alebo hlasných zvukov. Okamžite kontaktujte svojho predajcu alebo naše servisné oddelenie (pozri Servis a podpora).
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený AC adaptér, kábel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné domáce používanie.
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
- Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Výrobok smie byť prevádzkovaný výhradne v napájacej sieti, ako je popísané na typovom štítku.
- Kábel nezalamujte a nepritláčajte.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Všetky káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Kábel zo zásuvky vyťahujte priamo za zástrčku a nikdy nie za kábel.
- Nepoužívajte LED pásku v jej obale alebo zvinutom stave.
- Dbajte o to, aby sa LED pás nezalomil. Môže to mať za následok poškodenia na LED páse.
- Výrobok je vhodný do exteriéru, napájanie musí byť v chránenom exteriéri (chránenom pred vodou).



4. Inštalácia aplikácie Hama Home

Ak chcete používať všetky funkcie zariadenia, potrebujete smartfón/tablet a aplikáciu **Hama Home**.

Upozornenie



- Podporované sú nasledujúce operačné systémy:
- iOS 16.1 alebo novší
- Android 8.1 alebo novší

- Stiahnite si aplikáciu **Hama Home** z App Storu (iOS) alebo z Google Play (Android) do svojho smartfónu/tabletu.
- Ak chcete nainštalovať aplikáciu, postupujte podľa pokynov v smartfóne/tablete.
- Otvorte aplikáciu vo vašom smartfóne/tablete.

Upozornenie



- Počas nastavenia aplikácie sa zobrazia otázky, či má aplikácia povolený prístup k funkciám vášho smartfónu alebo tabletu. Povoľte tieto dotazy pre plnú funkčnosť zariadenia.
- Zaregistrujte sa a vytvorte si nový účet. Prípadne sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov vášho existujúceho účtu.
- Postupujte podľa pokynov na nastavenie aplikácie, kým budete môcť pridať nové zariadenie.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Upozornenie



Podrobný popis aplikácie **Hama Home** a jej plný rozsah funkcií nájdete v našom sprievodcovi aplikácie na adrese:

support.hama.com/00176659

Upozornenie




Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Hama Home.


5. Integrácia do aplikácie Hama Home

Po úspešnej inštalácii zariadenia a aplikácie teraz zariadenie prepojte s aplikáciou.

- Spustite aplikáciu **Hama Home** vo svojom smartfóne/tablete.
- Kliknite na tlačidlo **[Pridať zariadenie]**. Alebo na plus (vpravo hore).




- Ťuknite na tlačidlo  Naskenovať QR kód (vpravo hore).






- Naskenujte QR kód na vašej položke:



Po rozpoznaní QR kódu sa spustí proces nastavovania vášho výrobku. Ak to chcete urobiť, musíte potvrdiť sieťové údaje vašej siete 2,4 GHz.

Proces nastavenia môže trvať až 3 minúty.

Po dokončení nastavenia môžete položku pomenovať jednotlivo alebo ukončiť nastavenie.






6. Integrácia prostredníctvom aplikácie tretej strany

Prostredníctvom rádiového štandardu Matter môžete naše zariadenie ovládať nielen cez našu aplikáciu, ale aj cez všetky kompatibilné aplikácie tretích strán. Upozorňujeme však, že celú škálu funkcií máte k dispozícii len pri používaní aplikácie Hama Home.

6.1 Zdieľanie po počiatkovej integrácii v aplikácii Hama Home:


Ak ste už položku nastavili v aplikácii Hama Home, no chcete ju zdieľať na ovládanie v aplikácii tretej strany, môžete to urobiť podľa týchto krokov:

Otvorte položku a prejdite do nastavení položky pomocou ikonky ozubeného kolesa (Zahnrad).





Potom použite bodku (zdieľať cez Matter) na vygenerovanie individuálneho QR kódu a číselného kódu.



Teraz postupujte podľa krokov vo vami zvolenej aplikácii kompatibilnej so systémom Matter, aby ste zariadenie nastavili pomocou vygenerovaného číselného alebo QR kódu.

6.2 Prvotná integrácia prostredníctvom aplikácie tretích strán

Naše položky môžete používať aj bez toho, aby ste ich najprv pripojili k aplikácii Hama Home. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Otvorte vami zvolenú aplikáciu kompatibilnú so štandardom Matter a spustíte integráciu zariadenia.
- Stlačte a cca 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo na zásuvke, kým nezačne LED blikáť.
- Pomocou príslušnej aplikácie naskenujte QR kód naboku zásuvky.

Upozornenie


- Dbajte na to, aby vami zvolená aplikácia podporovala štandard Matter.
- Informujte sa o ďalších požiadavkách poskytovateľa a v prípade potreby ich dodržiavajte.





7. Možnosti nastavení

V aplikácii je možné vykonať nasledujúce nastavenia:



Pre rozšírené možnosti využitia si môžete v aplikácii vytvoriť scény. (pozri kapitolu 8 a návod AppGuide)

1	Svetlo	Karta nastavenia farieb
2	primárne farby	Tu môžete nastaviť základné farby
3	jas	Nastavte požadovaný jas
4	Teplota farby svetla	Nastavte požadovanú farebnú teplotu
5	Teplota farby: biela	Otvorte kartu „Farebná teplota: biela“
6	Scéna	Otvorte kartu „Farebné scény“. Tu je možné vytvoriť a okrají nakonfigurované nastavenia svetla stlačením tlačidla.
7	Zapínač/vypínač	Zapnite alebo vypnite produkt stlačením tlačidla
8	Nastavenia	Otvorte nastavenia produktu




8. Rozšírené možnosti použitia prostredníctvom scén

8.1 Použitie podľa scén

Scény a automatizácie, ktoré možno vytvoriť v aplikácii, vedú k mnohým kombináciám a možnostiam použitia týchto produktov v závislosti od existujúcich Smart Home produktov vo vašej domácnosti. Programovanie sa vždy vykonáva prostredníctvom aplikácie (pozri kapitolu 4 Sprievodcu aplikáciou) a je vám ponúkané/odporúčané individuálne.

Štandardná možnosť použitia



8.2 Ovládanie pomocou hlasových asistentov

K dispozícii sú nasledujúce hlasové príkazy:

- **Zapnutie/vypnutie**
„Alexa/OK Google, rozsvieť svetlo“
- **Ovládanie farieb**
„Alexa/Ok, Google, prepni svetlo na červenú farbu“





9. Technické údaje

Farba svetla	RGBIC
Vstupné napätie	220-240V AC
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Vyžarovaný maximálny prenosový výkon	< 100 mW

10. Údržba a starostlivosť

Upozornenie



Pred čistením a pri dlhšom nepoužívaní odpojte zariadenie od siete.

Tento výrobok čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Dávajte pozor na to, aby do výrobku nevnikla voda.

11. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

12. Vyhlásenie o zhode



Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiový systém typu [00176659] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://support.hama.com/00176659>

Na obmedzenie expozície elektromagnetickým poliam




Toto zariadenie je určené na používanie vo vzdialenosti minimálne 20 cm od tela používateľa alebo osôb v jeho blízkosti. Toto zariadenie sa nesmie nosiť na tele.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Německo

Servis & podpora



support.hama.com/00176659

☎ +49 9091 502-0

D GB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.