(UA) Інструкція із застосування

1. ВСТУП

Дякуємо вам за вибір клавіатури „Hama Slimline“
Ця інструкція із застосування містить інформацію для управління вашою клавіатурою, а також відповідає на запитання по функціях спеціальних кнопок. Будь ласка, тримайте цю інструкцію в безпечному місці для подальшого використання.

2. УСТАНОВКА КЛАВІАТУРИ

З‘єднаєте USB коннектор з USB- Портом на вашому комп‘ютері.



3.СПЕЦИАЛЬНЫЕ КНОПКИ:

	Media Player	включає медіа-плеєр, що використовується за замовчанням.
	Play/Pause	програє медіа-файл або включає паузу. Натисніть клавішу знову для відновлення програвача.
	Decrease volume	зменшує гучність. Натисніть і тримайте кнопку, щоб зменшити гучність швидше.
	Increase volume	збільшує гучність. Натисніть і утримуйте клавішу, щоб збільшити гучність швидше.
	Mute switch	вимикає звук. Натисніть знову, щоб увімкнути звук.
	E-Mail	запускає основну поштову програму.
	WWW	запускає стартову веб-сторінк
	Calculator	включає калькулятор Windows

hama®
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

Усі перелічені бренди являються торговими марками відповідних компаній. Помилки й недогляд виключені і являються технічними змінами. Застосовуються наші загальні терміни поставки й оплати.

89052221/01.08

hama®

PC - HARDWARE

Клавіатура Slimline »SL 650«



89052221