


Lieferumfang

- ① 1 Teststation Korpus
- ② 1 Magnetfolie Set
- ③ 1 modifizierter Glow Pro
- ④ 1 modifizierter Bomb 3.0,
- ⑤ 1 modifizierter Pipe 3.0
- ⑥ 1 modifizierter Twin 4.0



Standardeinstellung

An unserem Standort in Monheim werden wir vorab den Korpus mit den Lautsprechern ausstatten und miteinander verbinden.

Weitere To-dos

- Prüfen Sie, ob am Aufstellungsort eine geeignete Stromquelle verfügbar ist (Länge des beigelegten Stromkabels beträgt 170 cm).
- Demoboard vorsichtig auspacken und auf einer ebenen Fläche platzieren.
- Teststation an das Stromnetz anstecken.
- Demogeräte nacheinander an die vorgesehenen USB-C Ladekabel anstecken. Danach alle Lautsprecher an die AUX-Kabel anstecken. Da die Lautsprecher Bomb 3.0, Pipe 3.0 und Twin 4.0 keinen AUX-Anschluss haben, müssen hier die beigelegten Adapter (AUX auf USB-C) verwendet werden.
- Anschließend die Funktionsfähigkeit durch Betätigen der Knöpfe überprüfen. Ist sie eingeschränkt, bitte den Abschnitt „Problemlösungen“ lesen. Falls das Problem weiterhin besteht, das Audio-Team mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung (idealerweise inklusive Video) kontaktieren.
- Durch einen Inbus-Schlüssel Diebstahlsicherung überprüfen und ggf. nachziehen.
- Die Reihenfolge der platzierten Lautsprecher sollte nicht verändert werden, da die Stromzufuhr auf die vorgesehene Platzierung (Glow Pro, Bomb 3.0, Pipe 3.0, Twin 4.0) angepasst ist.
- Twin 4.0: Kann zweigeteilt oder zusammengesteckt präsentiert werden.

Extras



Für eine höhere Wirksamkeit können sie aus folgenden Teststation-Erweiterungen wählen:



Teststation-Erweiterung „Design“
Art. Nr. 296030



Teststation-Erweiterung „Beleuchteter Hintergrund“ Art. Nr. 296031

- Falls sie schon die Teststation-Erweiterung 297828 mit alter Grafik hatten, können sie diese durch das Textil 296029 auf das neue Design upgraden.
- Falls Sie diese bereits bestellt haben, dann packen Sie diese aus und befestigen die Rückwandgrafik mit den beigelegten Flügelschrauben nach der Inbetriebnahme an der Teststation. Hierzu müssen Sie die Hauptnetzzuleitung nochmals kurz trennen und durch die Fräsung führen. Die Untergründe werden einfach auf den Korpus der Teststation aufgelegt.

Problemlösungen

Ansprechpartner

Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen gerne an die zuständigen Ansprechpartner:

Lina Steigerwald
09091 502-6574
lina.steigerwald@hama.com

Achim Melber
09091 502-6737
achim.melber@hama.com

Fehlende Verbindung bei einem Lautsprecher .

Diese sind via AUX-Kabel mit dem Board verbunden.

- Netzzuleitung und AUX-Kabel ausstecken und wieder einstecken.
Ggf. Power-Taste am Gerät betätigen.
- Alle Steckplätze auf Funktionsfähigkeit prüfen.

Nur eine Gerätehälfte des Twin 4.0 spielt Musik ab.

- Bringen Sie beide Gerätehälften des Twin 4.0 wieder in den Pairing-Modus (2x schnell hintereinander die Power-Taste betätigen). Beide Gerätehälften müssen sich finden, dies kann einige Sekunden dauern. Falls keine Verbindung zustande kommt, bitte bei beiden Hälften 3x schnell hintereinander die Power-Taste betätigen, um einen Reset einzuleiten.
- Alle Steckplätze auf Funktionsfähigkeit prüfen.